

# windows lässt sich nicht installieren

**Beitrag von „Fauli“ vom 7. April 2023, 18:47**

Ich hab es mit OpenCore und ohne probiert. Windows 10 starten ist kein Thema, ich kann auch mit arbeiten aber alles wie gesagt ohne Netzteil. Sobald ich es anschließe bekomme ich diesen Bluescreen. Meine Überlegung ist jetzt, dass es vllt an dem Adapter liegt [NVME Adapter Mac](#). Aber warum läuft MacOS normal mit Netzteil. Einen Samsung Treiber kann ich auch nicht installieren, weil das Setup Programm die NVME nicht erkennt aber im Geräte-Manager ist sie eingetragen. Achso noch eins. Im abgesicherten Modus bekomme ich kein Bluescreen! Why?