

UAD Apollo Solo TB3 Heritage Edition auf ASUS Z590-P - welche Hardware brauche ich, und was muss ich beim Hackintosh dann konfigurieren (SSDT)?

Beitrag von „kneske“ vom 18. April 2023, 18:20

Wenn die in der IOReg gar nicht auftaucht sind meist die [BIOS Settings](#) schuld.

Mach mal einen Start mit Device dran und dann einen Neustart...ist sie dann da?

Starte mal in Windows dann neu in macOS...ist sie dann da?

Security Level ist auf SL0???

Versuchen kannst du auch eine SSDT der Maple Ridge zu laden, passe aber deinen Device Path an. Den bekommst du auch in Windows raus. (RP05...meistens...ob PC00 davor oder PCI0 oder gar anderer Pfad weißt du dann)