

32GB 3200mhz oder 40GB 2400mhz

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. April 2023, 12:04

[kenn00](#)

Aktuelles bios drauf? RAM in slot 2 und 4? Xmp hast du geladen?

Ist das z170 System?

[sismac](#)

1. Sollte man bei mainstream HW keine 4 sticks nehmen weil es grundsätzlich Probleme macht.
2. 2 verschiedene Kits mischen ist absolut keine gute Idee = Probleme
3. 2400MHz ist schon sehr langsam. Ideal ist heute schon 3600...