

MSI Z690 A Pro DDR4 WIFI Speicher Trouble

Beitrag von „kaneske“ vom 21. August 2023, 21:44

Bei Boards mit Vollbestückung an RAM ist es halt immer anzuraten dass man Spannungen, Frequenzen und Timing (Primäre) händisch auf XMP Werte setzt um genau die von euch beschriebenen Verhalten zu vermeiden.

Vollbelegung ist immer tricky.

Meist laufen die dann gut und unauffällig, aber die Setting müssen eingegeben sein, was manches mal nicht so easy geht wenn die Kiste nicht mal POSTed.

Aber wenn sie es tut, IMMER gleich die Werte des Herstellers rein prügeln, so hab ich es immer gemacht. Gerade die Alder Lake+ sind da mega zickig.