

Wie füge ich "If (_OSI ("Darwin"))" in meine USB-XHC.aml ein

Beitrag von „Blinded4747“ vom 28. September 2023, 15:20

[Zitat von Sascha 77](#)

Hier ein Beispiel

Code

```
1. If (_OSI ("Darwin"))
2. {
3. Return (Zero)
4. }
5. Else
6. {
7. Return (0x0F)
8. }
```

DANKE!

Und das einfach so oben in meine aml einsetzen oder wie?

Code

```
1. If (_OSI ("Darwin"))
2. {
3. Return (Zero)
4. }
5. Else
6. {
7. Return (0x0F)
8. }
9.
10.
11. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "APPLE ", "XHC", 0x00001000)
12. {
13. External (_SB_.PCI0.BXBR.BYUP.BYD8, DeviceObj)
14. External (_SB_.PCI0.BXBR.BYUP.BYD8.XHC0, DeviceObj)
15. External (_SB_.PCI0.BXBR.BYUP.BYD8.XHC1, DeviceObj)
```

```
16. External (_SB_.PCI0.GP13, DeviceObj)
17. External (_SB_.PCI0.GP13.XHC0, DeviceObj)
18.
19.
20.
21.
22. Scope (\_SB.PCI0.BXBR.BYUP.BYD8.XHC0)
23. {
24. Scope (XHC0)
25. {
26. Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
27. {
28. Return (Zero)
29. }
30. }
31.
32. Scope (XHC1)
33. {
34. Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
35. {
36. Return (Zero)
37. }
38. }
39. }
40.
41.
42.
43.
44. Scope (\_SB.PCI0.GP13.XHC0)
45. {
46. Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
47. {
48. Return (Zero)
49. }
50. }
51.
52.
53.
54.
55.
56. Scope (\_SB.PCI0.BXBR.BYUP.BYD8)
57. {
58. Device (XHCI)
59. {
60. Name (_ADR, One) // _ADR: Address
61. Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
```

```
62. {
63. Return (0x0F)
64. }
65.
66. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
67. {
68. Return (Package (0x02)
69. {
70. 0x6D,
71. 0x03
72. })
73. }
74.
75. USW.....
```

Alles anzeigen