

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 1. Oktober 2023, 12:44


Die Fenvi wäre eine BCM94360xxx [lev92](#)

Das Bootarg -brcmfxbeta hate mir geholfen. die DW 1550 auf dem T430 ins Netz zu bringen [schmalen](#)

Allerdings benötige ich für BT lediglich den BlueToolFixup.kext. BT funktioniert natürlich auch ohne den Patch für modern Wireless.

EDIT: Leider funktioniert Airdrop nicht, ich sehe keinen Partner und die Partner sehen das MacBookPro nicht. Liegt evtl. am SMBIOS?

Bin mit MacBookPro9,2 unterwegs und muss das mal testen.



EDIT: Mit SMBIOS MacBookPro10,2 funktioniert Airdrop in beide Richtungen

