

# **Machbarkeitsfrage: Intel Skylake I5 6500 mit Workstation HP Board 80F5**

**Beitrag von „kneske“ vom 17. Oktober 2023, 20:18**

SSDTTime geht auch aber nimm doch nen Clover, egal einfach nen Stick machen der nur Clover startet und dann, wenn Clover aufgeht F5 drücken und Kiste wieder aus machen nach 10 Sekunden. Dann liegt die ACPI im EFI Clover Origin Ordner.