

**Z490 + 10900K -> Sonoma will nicht**

**Beitrag von „hackmac004“ vom 7. November 2023, 23:57**

Sobald du das SMBIOS änderst und einen USB kext verwendest, musst du in der config der USB Kext das jeweilige verwendete SMBIOS eintragen, damit das mapping weiterhin funktioniert. Nur dadurch kann dein BT funktionieren. Woran es beim Wifi liegt kann ich dir ohne deine EFI zu sehen nicht sagen.

