

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „system47“ vom 27. November 2023, 18:03

Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.

Ich habe die Kexte aus Post 1 runtergeladen, außerdem OCLP 1.2.1

Ich habe ein Backup der EFI gemacht, die Kexte in kexts kopiert, die bootargs gesetzt, den Skywalk blockiert, [SIP](#) disabled und dann einen Neustart gemacht.

OCLP gestarte und modern wireless installiert.

Dann einen Neustart und WLAN wurde erst erkannt, als ich die Kexte mit OCAT sortiert habe.

Ich habe amfipass auf 1.4 aktualisiert.

Nach einem Neustart habe ich WLAN aber keine Netzwerke. Unter W10 läuft die Karte einwandfrei.

Chipsatz ist ein 4331.

VG