

# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

**Beitrag von „Kalypso478“ vom 28. November 2023, 12:56**

[tidow](#): Manchmal hilft auch ein NVRAM Reset. Deswegen hat bei mir die Umstellung der csr-active-config von "00000000" auf "03080000" auch schon mal nicht gleich auf Anhieb geklappt und der OCLP-Patcher versagt seinen Dienst.

Dazu einfach beim Booten (sobald die Laufwerke angezeigt werden) die Leertaste drücken. Bei aktiviertem NVRAM-Reset dann den entsprechenden Eintrag wählen und ausführen (ansonsten Überprüfen in OC unter Misc->Tools; sollte aber normalerweise aktiviert sein). Nach dem nächsten Neustart läuft OCLP mit den entsprechenden WLAN-Patches hoffentlich durch.