

Lenovo thiny m93p update auf Sonoma

Beitrag von „Nio82“ vom 2. Dezember 2023, 20:36

OK, dann wirst du folgende Kexte nicht benötigen:

-AirportBrcmFixup

-AirPortBrcmNIC_Injector (ist intern in AirportBrcmFixup enthalten & muss nur aus der Config entfernt werden)

-AMFIPass (hier muss auch noch der zugehörige Boot Arg unter NVRAM gelöscht werden)

-BlueToolFixup

-BrcmBluetoothInjector

-BrcmFirmwareData

-BrcmPatchRAM3

Aber bevor du die Kexte löschst, deaktiviere sie erstmal in der Config & teste den Boot. Zudem, pack dir vorher eine Kopie deiner EFI auf einen USB Stick. Damit du zur Not damit den Rechner booten kannst.

Startet der PC mit deaktivierten Kexten erfolgreich, dann ist es sicher diese auch aus dem Ordner & der Config zu löschen.