

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „bluebyte“ vom 3. Januar 2024, 15:18

[spinna](#) Ich tippe hier mal stark auf USB und [SIP](#).

Welches System versuchst du zu installieren?

Wenn neuer als Catalina, dann ist folgendes zu beachten.

Deaktiviere erstmal UsbInjectAll.kext. Dieser Kext hat seit Big Sur nichts mehr in der EFI verloren.

Deine USB-Ports sind doch schon über ACPI mit den beiden SSDT konfiguriert.

Je nachdem welches System du installieren möchtest, ist auch die [SIP](#) mit "csr-active-config" anzupassen.

Damit die unsigned Treiber geladen werden.

OCAT überprüft nur die Syntax und die Abhängigkeiten.

Bei Sonoma ist es nur ein Eintrag, falls die Updates nicht angezeigt werden sollten.

Es ist auch kein Wunder, wenn man immer noch mit der [SIP](#) von Mojave unterwegs ist.