

Update eines Z390 Designare

Beitrag von „kaneske“ vom 6. Januar 2024, 21:16

Maßgeblich wichtig:

Vt-D bzw. AppleVTD muss da sein. Zwingend, sonst hast du Stress mit LAN oder WLAN.

Somit:

Im BIOS VT-D AN

In der plist DisableIOMapper auf false und ggf. DisableIOMapperMapping auf true (beim Designare muss das glaube true)

Wenn deine ACPI eine DMAR Table mit reserved Memory Region hat muss die raus patched werden und eine neue, bereinigte SSDT geladen werden, die vorhandene muss dann als zu ignorieren markiert werden.

Was du beschreibst klingt so, als würde es an VT-D fehlen...Ich kann aber gerne mal schauen...EFI mal hoch laden bitte.

Und wenn du weißt wie, eine ACPI Origin des Systems.

Wie du die bekommst steht bei Dortania unter getting a copy of your ACPI