

Erledigt

Lenovo G580 20150 Speedstep

Beitrag von „TuRock“ vom 31. August 2013, 01:40

OK, und was passiert wenn du damit bootest :

Code

1. -v npci=0x3000 PCIRootUID=0

oder

Code

1. -v npci=0x3000 PCIRootUID=1

Edit: ich habe mir mal deine org.chameleon.boot.plist angeschaut, warum hast als KernelFlag
dart=0 stehen, dein [CPU](#) unterstützt Vt-d ja garnicht !

Kannst du nicht ohne booten !?

Nach deine Anleitung sollte da doch

Code

1. -f PCIRootUID=0 UseKernalCache=No

stehen, oder !?