

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Wolfe“ vom 1. März 2024, 16:58

Dann nimm den Bootstick und bügel ein neues Sonoma über das alte. Vorausgesetzt natürlich, dass der Bootstick funktioniert. Meine EFI benutzt? Ansonsten andere USB-ports ausprobieren. Wenn der wider Erwarten nicht funktioniert, dann schau nochmal ins Bios.