

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „kaneske“ vom 21. März 2024, 20:13

Du musst VT-D im BIOS an haben, disableIOMapper auf false stellen und dann starten.

Binde wenn das nicht hilft den Smalltree Kext zusätzlich ein...