

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 14. Mai 2024, 01:34

[Leotust](#)

Ich habe genauso wie Du bis vor einiger Zeit die F9i verwendet. Aktuell fahre ich problemlos die F10, die mir zumindest subjektiv stabiler erscheint (ich hatte immer mal wieder BIOS Failures). Zum Einspielen bin ich vorgegangen wie folgt (keine Ahnung ob jeder Schritt notwendig ist, aber so mache ich das immer):

1. F10 von Gigabyte Seite laden
2. USB-Stick mit FAT32 formatieren
3. In Punkt 1 heruntergeladenes ZIP entpacken und die .F10 Datei auf den Stick kopieren
4. Neustart mit angehängtem Stick und ins BIOS-Utility
5. BIOS-Update->Datei auf Stick auswählen->Run
6. Nach Neustart gleich ins BIOS und OPTIMIZED DEFAULTS laden
7. Speichern und Neustart
8. Wieder ins BIOS und alle Werte wieder wie in JimSalabims Doku eingestellt setzen
9. Speichern und Neustart
10. Im OC-Bootscreen NVRAM resetten
11. Fertig!