

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „Mogli79“ vom 17. Juli 2024, 08:35

Ich habe mal ein wenig gelesen und denke das die ACPI gepatched werden muss. Leider habe ich absolut keine Ahnung wie ich es manuell machen soll. Es soll auch noch ein Tool geben (OCAT), jedoch kann ich es für Open Core V1.0 nirgendwo finden. Kann jemand helfen?

EDIT:

Ich glaube der Fehler liegt dort, wie es in [diesem](#) Thread beschrieben ist. Es stimmen vielleicht die (erste) Prozessor ID nicht mit der überein, welche in der DSDT aufgeführt ist. Wie schon gesagt, sind [das](#) auch nach mehrmaligem lesen für mich alles böhmische Dörfer und ich habe keine Ahnung, wie ich es händisch hinbekommen kann. Die letzte OCAT Version die ich finden konnte ist 0.8.8. Auch hier bin ich mir nicht sicher, was ich überhaupt machen soll, geschweige ob diese OCAT Version überhaupt mit OC 1.0 kompatibel ist. Für Anregungen bzw. konkrete Hilfe wäre ich äußerst dankbar.