

X299 Sonoma Installation Kernel Panic

Beitrag von „griven“ vom 18. Juli 2024, 00:19

Richtigerweise macht man es andersherum und lässt OCAT die Arbeit für sich machen 😊

Also nimm den Kext wieder aus dem Kext Ordner raus öffne dann Deine config.plist in OCAT und ziehe die KEXT zurück in den Kextordner. OCAT erkennt eigenständig das ein Kext eingefügt wurde und erzeugt dann den entsprechenden Eintrag unter Kernel->ADD 😊