

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „griven“ vom 19. Juli 2024, 14:22

in den beiden EFI's fehlt das BootARG npci=0x2000 was vorher immer gesetzt war. Die Meldung PCI Configuration Begin zeugt auch davon das hier was fehlt und das Arg notwendig ist (ist Bei X-Serie oft der Fall). Lange Rede, kurzer Sinn bitte mal ergänzen und testen 😊