

# **X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3**

**Beitrag von „griven“ vom 19. Juli 2024, 16:31**

Tausch mal npxi=0x2000 gegen 0x3000 und nimm vorerst den -radvesa auch wieder mit auf...

Ansonsten gucke ich später mal ob wir nicht besser nochmal mit einer ganz frischen EFI streng nach Dortania Guide starten bin nur jetzt noch bei der Arbeit