

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „griven“ vom 19. Juli 2024, 22:44

Okay dann bitte die config.plist einmal tauschen: [config.plist](#)

Bitte auch nochmal Gegenchecken das die Settings im Bios analog hierzu sind:
<https://dortania.github.io/Ope....html#intel-bios-settings> ach und USB Port dann bitte wieder den am PS-2 Port verwenden...

Wichtig ist vor allem das hier: EHCI/XHCI Hand-off -> Enabled