

EFI Konfiguration Sonoma

Beitrag von „cobanramo“ vom 29. Juli 2024, 17:04

So, ersetze bitte in deinem EFI nur die Ordner "BOOT" & "OC" komplett, lass aber den Microsoft ordner so stehen wie es da ist.

Denn Apple Ordner brauchst du nicht, den kannst du bei dir auch löschen.

Benutze diesen EFI im Anhang, beim ersten start im OpenCore Menü einmal leertastte drücken und NVRAM reset machen nicht vergessen.

Zu deiner Info, du kannst nicht beide Karten unter MacOS im Einsatz haben, MacOS kann nicht 2 verschiedene Bluetooth & Wlan karten initialisieren.

Ich habe in deinem EFI den Intel für MacOS entfernt, wenn du Windows startest kannst du dies dort haben, dort gehen dann auch beide.

Gruss Coban