

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. August 2024, 16:08

Ich bin gerade unterwegs und mobil sehe ich die Threadnummern nicht. [cobanramo](#) hT dir das genau erklärt und ein oder zwei Thraeds darüber siehst du das wie es bei mir aussieht. Am besten du liest dich erstmal in den Opencore Guide von Dortania und erarbeitest dir etwas Grundwissen dazu.

die dw 1560 wird von macOS nicht nativ unterstützt und deshalb müssen einige Schrauben eingestellt werden.

EDIT, Displayport ist natürlich quatsch, sorry

DP=Devices > Add > Properties