

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 17. September 2024, 18:24**

Mit den OC-AuxiliaryTools ist das ganz einfach. Ein paar Updates fehlten Deiner EFI noch: für die Broadcom-WLAN Karte ist alles erneuert; AmfiPass ist unterdessen mit Version 1.4.1 notwendig, die SkywalkFamily wurde auch überarbeitet.

Außerdem: der smalltree-kext arbeitet leider nicht mehr mit Sonoma. Und Du hast laut Liste eine Vega-Grafik, in den DevicePropertys sind aber die Werte für eine W5700x hinterlegt. Was ist da richtig?

Außerdem solltest Du nicht dauerhaft den USBInjectAll.kext verwenden, sondern Dein USB richtig Mappen. Dafür haben wir diverse Anleitungen..