

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „jan2000“ vom 19. September 2024, 12:09

[Zitat von kaneske](#)

Du musst VT-D im BIOS an haben, disableIOMapper auf false stellen und dann starten.

Binde wenn das nicht hilft den Smalltree Kext zusätzlich ein...

Läuft das Board eigentlich auch nativ bzw. mit [verändertem ROM](#) mit den [IntelLucy](#) Treibern?