

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. September 2024, 20:01

BT hat mit Wifi keinerlei Beziehungen. Wifi läuft über PCIe/NGFF und BT über USB. Selbst wenn der IOUSBHost unter USB zu sehen ist heißt das noch nichts.

Ich nutze derzeit Windows.exe aus der USBToolbox unter Windows. Kleine Fehler in der Zuordnung USB2/3 oder intern kannst Du gut in der config.plist des Kext anpassen. USBConnector 0= USB2 3=USB3 255=intern

Dazu im HackinTool unter USB alle Ports mit USB2 und USB3 Stick testen und dann entsprechende Änderungen vornehmen, ggf. überflüssige Ports löschen, als Feintuning zum Windows-Mapping. Irgendwas stimmt bei mir immer nicht.