

# Intel x520 oder x540 10Gbe unter Sonoma?

Beitrag von „derpuma“ vom 22. September 2024, 22:26

Der SmallTree Eintrag kann dann einfach ersetzt werden, richtig?

Device Properties	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
-> A02	Dictionary	7	Schlosser/Wert-Paare
-> PciRoot(0)/Pci(1,0,0)/Pci(0,0,0)	Dictionary	4	Schlosser/Wert-Paare
AAPL_001-name	String	0	InternalBIOS
sub-in	Datei	0	1_Ethernet_01
device_type	String	0	Ethernet controller
name	String	0	i225G5 10 Gigabit SFP+ Network Connection
-> PciRoot(0)/Pci(1,0,1)/Pci(0,0,0)	Dictionary	4	Schlosser/Wert-Paare
AAPL_002-name	String	0	InternalBIOS
sub-in	Datei	0	1_Ethernet_01
device_type	String	0	Ethernet controller
name	String	0	i225G5 10 Gigabit SFP+ Network Connection
> PciRoot(0)/Pci(1,0,2)/Pci(0,0,0)	Dictionary	4	Schlosser/Wert-Paare
> PciRoot(0)/Pci(1,0,3)/Pci(0,0,0)	Dictionary	4	Schlosser/Wert-Paare
> PciRoot(0)/Pci(1,0,4)/Pci(0,0,0)	Dictionary	4	Schlosser/Wert-Paare
> PciRoot(0)/Pci(1,0,5)/Pci(0,0,0)	Dictionary	4	Schlosser/Wert-Paare
> PciRoot(0)/Pci(1,0,7)/Pci(0,0,0)	Dictionary	4	Schlosser/Wert-Paare
> Data	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
-> Kernel	Dictionary	7	Schlosser/Wert-Paare
-> A02	Array	0	10 gerordnete Elemente
> 0	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
> 1	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
> 2	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
> 3	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
> 4	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
> 5	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
> 6	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
> 7	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare
Auth	String	0	Any
BundlePath	String	0	SmallTreeIntelC200k.kext
Comment	String	0	SmallTreeIntelC200k.kext
Enabled	Boolean	0	YES
ExecutablePath	String	0	Contents/MacOS/SmallTreeIntelC200k
InfoPanel	String	0	
InstallPanel	String	0	
Path	String	0	Contents/Info.plist
> 8	Dictionary	0	Schlosser/Wert-Paare