

# **Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.**

**Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 29. September 2024, 17:03**

Nun stehe ich offensichtlich vor der Herausforderung, das USB Port Mapping korrekt durchzuführen.

Leider bin ich bei meiner Suche bisher nur auf veraltete oder unvollständige Anleitungen gestoßen. Welcher Kext muss wohin und mit welchem zusammen? Was muss vor dem Mapping am System eingestellt werden?

Könnte mir jemand von euch eventuell eine aktuelle und vollständige Anleitung empfehlen oder seine Erfahrungen teilen? Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar! Englisch oder Deutsch ist egal. System wäre Sonoma. lenovo thinkcentre m720q.

Vielen Dank im Voraus und beste Grüße