

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Chriscito“ vom 2. Oktober 2024, 12:13

Hi [Wolfe](#) und alle anderen hier,

in meiner Verzweiflung habe ich mir dankbar auch diese EFI mal geschnappt. Also Neuinstallation von Sonoma, EFI drauf, Neustart mit Nvram.

Stand der Dinge: WLAN ist zwar aktiviert, zeigt aber keinerlei Netz an.

Sollte ich jetzt der Patcher (der bisher ja immer dafür gesorgt hat, dass das System anschließend nicht mehr startet) ausführen oder sollte ich erst auf Sequoia updaten?

Danke euch.