

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Chriscito“ vom 8. Oktober 2024, 11:29

[Wolfe](#) So alles sortiert, die EFI-Ordner auf den anderen Partitionen gelöscht. Jetzt sieht es schon wieder übersichtlicher aus 😊

Nachdem ich jetzt dann also sicher auf dem aktuellen OC bin, dieses auch bootet, habe ich den Patcher ausgeführt. WLAN klappte danach. Nun habe ich auf Sequoia aktualisiert und nach dem Neustart meckert der Patcher, dass der Root Patch für Modern Wireless nicht gemacht ist... Das war jetzt immer der Schritt, dass ich neu gepatcht habe und dann in meiner Endlosschleife war! Soll ich es mit aufgeräumten EFIs noch mal wagen? [MacGrummel](#)

Habe mir auch noch mal die EFI angeschaut, dort erscheint jetzt ein neuer Ordner "APPLE". Soll ich meine angepasste EFI noch drüber kopieren oder es so belassen?