

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „f10“ vom 18. Oktober 2024, 12:23

Gegenfrage, Teddy07: Passieren die Aussetzer über den digital out?

Dein EFI-Ordner sieht für mich OK aus, du verwendest layout-id 0B = 11

Ist das Absicht? Kannst du testweise mit alcid=16 in den boot-args überschreiben wenn nicht schon getestet, id=16 ist speziell für das Designare.