

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teddy07“ vom 18. Oktober 2024, 17:53

[Zitat von f10](#)

Gegenfrage, Teddy07: Passieren die Aussetzer über den digital out?

Dein EFI-Ordner sieht für mich OK aus, du verwendest layout-id 0B = 11

Ist das Absicht? Kannst du testweise mit alcid=16 in den boot-args überschreiben wenn nicht schon getestet, id=16 ist speziell für das Designare.

Erstmals besten Dank - leider hat alcid=16 nicht geholfen. Der Klang ist besser nur die Unterbrüche sind immer noch da.

Hast du ein identisches System wie ich mit Z390Designare und keine Soundunterbrüche - dann sende bitte deine EFI