

Sequoia und Bluetooth

Beitrag von „schrup21“ vom 3. November 2024, 18:28

Du meinst warum Delete: weil damit bootargs sauber "entladen" werden, d.h. wenn man etwas in Add nicht mehr braucht, muss kein NVRAM Reset durchgeführt werden (z.B. wenn eine neue Version der Kexte eingebracht ist, die diese Parameter nicht mehr brauchen).

Also wenn du inkl. der Kexte alles so eingerichtet hast, inkl. der beiden NVRAM Keys, gibt's keinen Grund warum BT nicht läuft - außer vielleicht eine Inkompatibilität oder was ganz anderes ist die Fehlerursache (wie die beschriebene Restarts bei Verwendung der USB Ports)

Laut MSI ist eine Wifi Bluetooth Combo Karte im M.2 Slot verbaut - hast du die entfernt oder nur im Bios deaktiviert?