

ASUS Z790-CREATOR WIFI, Sequoia 151.1, das leidige USB Thema und dazu noch Thunderbold ...

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 2. Dezember 2024, 22:03

Du benötigst dafür 2 SSDT-Dateien - SSDT-DTGP.aml und die Thunderbolt-SSDT.

In der Thunderbolt SSDT musst du den PCI-Pfad deines Thunderboltcontrollers eintragen bzw. ersetzen. Den Pfad findest du mit dem IORegistryexplorer heraus.

Wichtig ist dann in der config.plist erst SSDT-DTGP und dann Die Thunderbolt SSDT laden.

Ich hänge mal beide SSDTs an.