

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „lordvampire“ vom 15. Januar 2025, 15:24

Hey Leute...

habe nach der Anleitung gearbeitet (hoffe ich) und habe auch WiFi/BT zum laufen gebracht aus Sonoma 14.2.1.

Nun habe ich folgendes Problem, wenn ich amfi=0x80 rausnehme, bleibt mein Bildschirm schwarz nach dem Bootprozess (verbose) und die Bildschirme bekommen kein Signal mehr von der GraKa AMD RX6600.

Sobald ich die amfi=0x80 wieder rein mache, funktioniert wieder alles...

Was kann das sein?