

Halting on Critical Error! / SSD "abgelaufen"

Beitrag von „karacho“ vom 16. Januar 2025, 13:20

[Zitat von TheSnooze](#)

Leider hat die Aufhebung mit dem Explorer++ auch nicht funktioniert! Hab ihn auch als Admin ausgeführt aber der Schreibschutz lässt sich partout nicht aufheben und ich bekomme die beiden Ordner nicht eingefügt. Habe es auch mit OCAT als Admin versucht.

Nimm einen USB Stick, formatiere den einfach nur mit FAT32, bearbeite deinen EFI Ordner und die config.plist auf dem Desktop nach Wunsch. Anschließend kopiere deinen EFI Ordner auf den USB Stick und boote davon aus dem BIOS Bootauswahlmenü (zu erreichen mit F8 oder F12 direkt nach dem einschalten des PC's).