

# Thinkpad T470

**Beitrag von „Arkturus“ vom 9. Februar 2025, 18:27**

Du kannst die DP am besten mit einem PlistEditor deiner Wahl aus der config.plist meiner EFI in deine reinkopieren. Den entsprechen Abschnitt umbenennen und per Drag & Drop rüberziehen. Hast du für deine Intel einen Eintrag? Hatte ich glaub ich gebraucht.

Wenn du die ganze EFI von mir testen willst entsprechend ergänzen und validieren.