

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 24. Februar 2025, 18:27

Einfach die Leertaste im Startmenü drücken, dann werden alle vorhandenen Möglichkeiten zur Auswahl angeboten. Dort sollte/könnte NVRAM Reset dabei sein.