

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. Februar 2025, 20:56

Du musst nur ein paar überflüssige Teile aus Deiner EFI nehmen, dann geht es auch: a.) den automatisch immer mal wieder neu erstellten "Apple"-Ordner und b.) die riesengroßen Intel-WLAN-Kexte. Danach passt es dann.

Der Apple-Ordner in der EFI dient zum Update der Firmware beim originalen Mac, brauchen wir also wirklich garnicht.

Der Intel-WLAN-Kram ist richtig erstellt einfach nur riesengroß. Brauchen wir nicht jedes Mal wieder hin und her schicken..