

# Asus-Prime X299 Deluxe OS Sequoia installieren

Beitrag von „thommel“ vom 28. Februar 2025, 01:08

Hallo [apfelnico](#),

wollte mit dem Open Core Legacy Patcher das W-Lan in gang bringen. Dann kam die Meldung AMFI is enabled. Nach meinen gefundenen Informationen muss ich unter NVRAM boot-args amfi=0x80 eintragen.

Muss ich vorher die vier kext aktivieren?

