

Asus-Prime X299 Deluxe OS Sequoia installieren

Beitrag von „apfelnico“ vom 27. März 2025, 20:44

Da gibt es nichts zu finden, oder zu erstellen. Nimm einen FAT32-formatierten Stick und kopiere den EFI-Ordner drauf. Davon kannst du booten. MacPro7.1 hatte ich doch darin hinterlegt.