

Erledigt

Acer Predator G3610

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 24. September 2013, 16:25

ok, wundert mich zwar ein bisschen, aber holen wir sie wieder raus: boote mit -s npci=0x3000 , dann folgendes eingeben:

Code

1. /sbin/mount -uw /
2. rm -rf /Extra/org.chameleon.Boot.plist
3. exit

Anschliessend nehmen wir den Extra Ordner vom UniBeast Stick.