Erledigt

G5 Mod Kaufberatung/Hilfe

Beitrag von „Chmul Khom“ vom 20. Oktober 2013, 11:02

Wo ist das Problem...

Benötigt werden:

- Heißklebepistole
- Schlüsselfeile/n
- Slotblende mit USB2.0 oder 3.0 Buchsen
- USB Slotrahmen (G5-REAR Anschlusse USB)
- Audio Stereo Buchse
- LötKolben/Zin
- Kabel mit Audio/Mainboardblockstecker
- Kabel mit Front/Mainboardblockstecker (LED/PButton)

1. 2x USB Slotrahmen von den hinteren G5 Mainboardanschlüssen lösen und als Umrandung/Schablone für USB-Slot (Frontanschluss) benutzen...
2. USB und Firewire Öffnungen mit Hilfe der Schlüsselfeilen auf Größe der USB Slotrahmen pfeilen...
3. USB Slotrahmen einkleben (z.B. Sekundenkleber)...
4. Powerbutton und LED mit Kabel und Mainboardblockstecker verlöten (Anleitung hier im Forum (Suche)/oder Google)...
5. Audiobuchse mit Kabel und Mainboardblockstecker verlöten...
6. Audiobuchse mit Heißklebepistole fixieren...
7. USB-Buchsen von der Slotblende lösen und ggf. die seitlichen Halterungen entfernen...
8. USB-Buchsen mit Heißklebepistole fixieren...

FERTIG...