

**Erledigt**

## **Boot Option ( Time Out ) wird nicht umgesetzt**

**Beitrag von „TuRock“ vom 21. Oktober 2013, 22:33**

Wenn USB3.0 bei dir funktioniert, dann brauchst du das nicht !

Aber, die (C1E, C3, C6, etc.) solltest du für Speedstep alle auf enabled einstellen !

Und das hier kannst du wieder eintragen :

Code

1. `<key>GenerateCStates</key>`
2. `<string>Yes</string>`