

Erledigt

Mavericks auf HP Compaq 8710w - brauche Hilfe nach grundlegender Installation

Beitrag von „TuRock“ vom 26. Oktober 2013, 22:42

Trage bitte deine Hardware in deine Signatur ein, Danke !

Versuch mal als BootFlag das hier :

Code

1. acpi=off