

## **Erledigt** **Lenovo/IBM T61**

**Beitrag von „grt“ vom 28. Oktober 2013, 22:19**

und exakt 7 min später zuhause eingetroffen -

ja schlicht copy/paste aber mit vorangestelltem sudo (leerzeichen) ab ins terminal.

wie trainer sagt, lass eines der kabel weg - normalerweise reichen das weisse und das schwarze aus, das dritte versteckst du so, dass das Metall vom steckerchen keinen Unfug treiben kann - stück Isolierband drum, und irgendwo festkleben.

vom pfeifen hab ich gehört, das soll ein tick bei thinkpads (60/61) sein - frag mal google - ich erinnere mich dunkel, mal was gelesen zu haben.