

Erledigt

Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4

Beitrag von „gummifisch“ vom 6. Dezember 2013, 07:27

Du hast im Bios SATA auch auf AHCI?

Wenn du die Kexte genommen hast, kannst du auch NullCpuPowerManagement löschen.