

**Erledigt**

## **Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4**

**Beitrag von „Fab“ vom 7. Dezember 2013, 16:11**

In die org.Chameleon.Boot.plist mit eingeben.  
Liegt im Extra Ordner.

Ih mach den Dropbox Ordner neu in Ca 1h kann man sich wieder alles dort saugen.

EDIT: du musst die Maximale Frequenz eingeben, also dort wo er mit Turboboost endet.