

Erledigt

Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4

Beitrag von „JulsLion“ vom 10. Dezember 2013, 10:19

Moin moin Leute,

also mein Speedstep läuft nun ganz flüssig, beim Erstellen der SSDT steht allerdings, dass die low frequency nicht bekannt ist und demnach auf 1200 gesetzt wurde.

Leider finde ich selbst auch nichts zur niedrigsten Frequenz des i3-3217U. Aber ist 1200 nicht zu viel, um auf Akkubetrieb Strom zu sparen?

[cedmeister](#): bei mir verursachte nicht die boot.plist die kernel panic sondern die gepatchten ACPI extensions. Erstell nochmal den Stick mit myHack, ersetze Extra Ordner mit dem aus "neues extra" aus der Dropbox und installier mit nem Kext Wizard alle markierten kexte in Extensions außer die ACPI dinger 😄

Damit bootet mein Lenovo ohne Probleme. Installation auf die HDD und dann booten die ganzen Sachen wieder ersetzen und mit myHack das gepatchte powermanagement installieren. Vlt. klappts ja.

Edit: So jetzt hab ich es geschafft beim Versuch die Benutzerdaten auf die HDD zu schieben meine Platte nichtmehr bootfähig zu machen aber fragt nicht nicht warum.. Muss ich zuhause wieder die fixen...

MfG, Juls